



Normstahl - Edelstahl Funkcodiertaster 433 MHz – Programmierung (3-Befehl verschlüsselt + 1-Befehl unverschlüsselt) 7/2007 - ds

1. Einprogrammieren eines neuen Öffnungscodes

1. Batterie anschließen
2. Notieren des neuen 4-stelligen Öffnungscodes:
2. Eintippen des 4-stelligen Öffnungscodes
3. **Schlüssel-**Taste für 6 Sekunden gedrückt halten

2. Einlernen des Funkbefehls

1. Programmtaste an Torantrieb einmal kurz drücken
2. Öffnungscodes am Funkcody eingeben und mit Schlüsseltaste bestätigen

Es sollte darauf geachtet werden während des Einlernvorgangs keine weiteren Zahlen als den Öffnungscodes zu drücken.

Reset Funkcody (=Löschen aller Öffnungscodes)

1. Schlüsseltaste drücken
2. 6-stelligen Mastercode (steht in Anleitung) eingeben
3. Schlüsseltaste für 6 Sekunden gedrückt halten

Wurde ein Funkbefehl eingelernt, so ist dieser auch nach einem Reset des Funkcody vorhanden. Es muss also nur noch ein neuer Öffnungscodes eingelernt werden falls die Funkbefehle richtig eingelernt sind. Falls die Funkbefehle auch gelöscht werden sollen müssen diese aus dem Antrieb gelöscht werden.

Löschen der Funkbefehle aus dem Antrieb

Taste Programm mindestens 6 Sekunden gedrückt halten

Hinweise:

Bei diesem Funkcody muss keine Zahl(en) vor dem Öffnungscodes zur Aktivierung des Funkcody gedrückt werden. Aktiviert sich automatisch beim ersten Tastendruck.

Wenn nach Eingabe des korrekten Codes (grüne LED leuchtet bei jedem Tastendruck) der Funkcody nicht mehr funktioniert (rote LED leuchtet nicht mehr) muss die Batterie getauscht werden.

Taste Glocke:

Achtung: Durch einfaches Drücken der Taste Glocke wird auch ein Funkbefehl gesendet (ohne Verschlüsselung durch einen Öffnungscodes). Taste sollte nicht während ein Öffnungscodes programmiert wird gedrückt werden.