

# Normstahl

## Kurzanleitung Funk – Codetaster 868 MHz Art. S-KP-N



### Funk Codetaster Aufputz 868 MHz Normstahl

Art.-Nr.: S-KP-N

Funk Codetaster Aufputz 868 MHz Normstahl

Einstellung im Auslieferungszustand:	Kanal 1:	3333
	Kanal 2:	4444
	Kanal 3:	6666
	Kanal 4:	7777

### Vorgehensweise für eigenen Code

Beispiel Programmierung Kanal 1:

- zuerst 3333 eingeben + die Ziffer 1 für 3 Sekunden gedrückt halten, rote Leuchtdiode brennt
- dann neuen Code eingeben (4 – 6 Stellen) + auf-ab Taste für 3 Sekunden gerückt halten, rote LED brennt kurz
- erneut den neuen Code eingeben (4 – 6 Stellen) + auf-ab Taster für 3 Sekunden gedrückt halten, grüne Leuchtdiode brennt kurz
- die Programmierung mit neuem Code ist abgeschlossen

Anschließend den Codetaster mit neuem Code in den Antrieb Spark programmieren wie einen Handsender.

### Reset (kpl. auf Werkseinstellung zurücksetzen)

CONFIG Code erfassen + Taste 1 für 3 Sekunden gedrückt halten, dann Taste 7 und 9 zusammen drücken für mind. 10 Sek.  
Rot blinkt für 10 Sek. -> Reset ist durchgeführt