

Endlagen Einstellung VC 50 LED / SUN LED

Einstellpunkte **R O T** und **W E I S S**

weiß = rein / zufahren

gegen den Uhrzeigersinn (links rum) => plus (Motor läuft weiter rein)

im Uhrzeigersinn (rechts rum) => minus (Motor läuft weniger rein)

rot = raus / ausfahren

gegen den Uhrzeigersinn (links rum) => plus (Motor läuft weiter raus)

im Uhrzeigersinn (rechts rum) => minus (Motor läuft weniger raus)

