



Reset

Das Reset setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück. Gelernte Verfahrenwege und Kräfte werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt. Eingelernte Funkcodes bleiben erhalten.