marantec
engineered for you

www.marantec.com

Digital 506 **Digital 564**
Digital 572

02.2025
#140580

B1 DE EN FR IT ES NL PT JP PL HU EL

M1 - 360436 - G - 0117

FR Cet appareil et ses piles se recyclent — À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR BOÎTE + NOTICE — BAC DE TRI

DE

i1 LED-Anzeige
i2 Öffnen des Handsenders

1 Produktübersicht
LED-Anzeige — Funktionstasten — Programmiertaste

2 Handsender einlernen
1. Taste **P** des Antriebs 4s gedrückt halten.
2. Taste **P** des Antriebs 2x betätigen.
3. Am Antrieb blinkt oder △ ☐ ▽.
4. Programmiertaste 1s betätigen. LED blinkt 30s.
5. Gewünschte Funktionstaste 1s betätigen. LED blinkt 1x.
6. Taste **P** des Antriebs 1s betätigen.
7. Am Antrieb erlischt oder △ ☐ ▽.

Zum Einlernen weiterer Funktionstasten diese Schritte wiederholen.

rot

3 Handsender lernt Handsender
1. Programmiertaste bei Handsender A 1s betätigen. LED blinkt 30s.
2. Die eingelernte Funktionstaste 1s betätigen. LED blinkt 1x.
3. Am Antrieb blinkt oder △ ☐ ▽.
4. Programmiertaste bei Handsender B 1s betätigen. LED blinkt 30s langsam.
5. Gewünschte Funktionstaste 1s betätigen. LED blinkt 1x.
6. Am Antrieb erlischt oder △ ☐ ▽.

Zum Einlernen weiterer Funktionstasten diese Schritte wiederholen.

4 Tor bedienen / Batteriestatus
Funktionstaste des Handsenders betätigen.
LED blinkt 1x (blinkt 10x = Batterie wechseln).

i3 Batteriewechsel und Montage

Wichtige Informationen
- Unbedingt zu lesen und aufzubewahren.
- Änderung vorbehalten.
- Darstellungen sind nicht maßstabsgetreu.

Konformität
Hiermit erklärt Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG, dass der Funkanlagentyp Digital 506, 564 und 572 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
conformity.marantec.com

Verweis
Die Dokumentation des Antriebes oder des Empfängers muss beachtet werden.

! WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Torbetätigung!
- Betätigen Sie die Steuerung oder den Handsender nur, wenn sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tores befinden.
- Stellen Sie sicher, dass die Steuerung und Handsender nicht von Kindern oder unbefugten Personen benutzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Handsender nicht versehentlich betätigt wird (z.B. in der Hosentasche).

EN

i1 LED display
i2 Opening the hand transmitter

1 Product overview
LED display — Command button — Programming button

2 Programming the hand transmitter
1. Hold down the **P** button of the opener for 4 sec.
2. Activate the **P** button for the opener 2x.
3. The or △ ☐ ▽ flashes on the opener.
4. Activate the programming button for 1 sec. LED flashes for 30 sec.
5. Activate the desired command button for 1 sec. LED flashes 1x.
6. Activate the **P** button for the opener for 1 sec.
7. or △ ☐ ▽ goes out on the opener.

To programme additional command buttons, repeat these steps.

3 Hand transmitter programmes a second hand transmitter
1. Activate the programming button for hand transmitter A for 1 sec. LED flashes for 30 sec.
2. Activate the programmed command button for 1 sec. LED flashes 1x.
3. The or △ ☐ ▽ flashes on the opener.
4. Activate the programming button for hand transmitter B for 1 sec. LED flashes slowly for 30 sec.
5. Activate the desired command button for 1 sec. LED flashes 1x.
6. or △ ☐ ▽ goes out on the opener.

To programme additional command buttons, repeat these steps.

4 Operating the door / Battery status
Activate the command button on the hand transmitter.
LED flashes 1x (if it flashes 10x = change the battery).

i3 Change battery and installation

Important information
- Must be read and kept for future reference.
- Changes may be made without notice.
- Diagrams not to scale.

Compliance
Hereby, Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG declares that the radio equipment type Digital 506, 564 and 572 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
conformity.marantec.com

Notification
The documentation for the opener and the receiver must be observed.

! WARNING!
Risk of injury due to uncontrolled door activation!
- Operate the control or the hand transmitter only when no persons or objects are within the range of the door's movement.
- Make sure that the control and hand transmitter cannot be used by children or unauthorized persons.
- Make sure that the handtransmitter is not accidentally activated (such as in a trouser pocket).

FR

i1 Affichage LED
i2 Ouverture de l'émetteur

1 Présentation du produit
Affichage LED — Touche de fonction — Touche de programmation

2 Programmation de l'émetteur
1. Maintenir la touche **P** de l'automatisme appuyée pendant 4s.
2. Appuyer 2x sur la touche **P** de l'automatisme.
3. ou △ ☐ ▽ clignote sur l'automatisme.
4. Appuyer sur la touche de programmation pendant 1s. LED clignote 30s.
5. Appuyer sur la touche de fonction souhaitée pendant 1s. LED clignote 1x.
6. Appuyer sur la touche **P** de l'automatisme pendant 1s.
7. ou △ ☐ ▽ s'éteind sur l'automatisme.

Réitérer ces étapes pour la programmation des autres touches de fonction.

3 L'émetteur programme un autre émetteur
1. Appuyer sur la touche de programmation de l'émetteur A pendant 1s. LED clignote 30s.
2. Appuyer sur la touche de fonction programmée pendant 1s. LED clignote 1x.
3. ou △ ☐ ▽ clignote sur l'automatisme.
4. Appuyer sur la touche de programmation de l'émetteur B pendant 1s. LED clignote lentement pendant 30s.
5. Appuyer sur la touche de fonction souhaitée pendant 1s. LED clignote 1x.
6. ou △ ☐ ▽ s'éteind sur l'automatisme.

Réitérer ces étapes pour la programmation des autres touches de fonction.

4 Commander la porte / État de la pile
Appuyer sur la touche de fonction de l'émetteur.
LED clignote 1x (clignote 10x = remplacer la pile).

i3 Remplacement de la pile et montage

Informations importantes
- A lire et à conserver impérativement.
- Sous réserve de modifications.
- Les illustrations ne correspondent pas exactement aux dimensions.

Conformité
Le soussigné, Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type Digital 506, 564 et 572 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
conformity.marantec.com

Référence
La documentation de l'automatisme ou du récepteur doit être observée.

! ATTENTION!
Risque de blessure par à un mouvement incontrôlé de la porte!
- Utilisez la commande ou l'émetteur uniquement si aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la zone de déplacement de la porte.
- Veillez à ce que les enfants ou les personnes non autorisées ne puissent pas utiliser la commande ou l'émetteur.
- Veuillez-vous assurer que l'émetteur ne puisse pas être actionné par inadvertance (par ex. dans la poche d'un pantalon).

IT

i1 Indicatore LED
i2 Apertura del radiocomando

1 Presentazione del prodotto
Indicatore LED — Tasti funzione — Tasto di programmazione

2 Acquisizione del radiocomando trasmettitore manuale
1. Tenere premuto il tasto **P** automazione per 4s.
2. Premere tasto **P** automazione 2x.
3. Sull'automazione lampeggia o △ ☐ ▽.
4. Premere il tasto di programmazione 1s. LED lampeggia 30s.
5. Premere il tasto funzione desiderato per 1s. LED lampeggia 1x.
6. Premere tasto **P** automazione 1s.
7. Sull'automazione si spegne o △ ☐ ▽.

Per acquisire altri tasti funzione ripetere queste fasi.

3 Il radiocomando rileva il radiocomando
1. Premere il tasto di programmazione sul radiocomando A per 1s. LED lampeggia 30s.
2. Premere il tasto funzione rilevato per 1s. LED lampeggia 1x.
3. Sull'automazione lampeggia o △ ☐ ▽.
4. Premere il tasto di programmazione sul radiocomando B per 1s. LED lampeggia lentamente 30s.
5. Premere il tasto funzione desiderato per 1s. LED lampeggia 1x.
6. Sull'automazione si spegne o △ ☐ ▽.

Per acquisire altri tasti funzione ripetere queste fasi.

4 Comando cancello / stato batteria
Premere il tasto funzione del radiocomando.
LED lampeggia 1x (lampeggia 10x = cambio batteria).

i3 Cambio batterie e montaggio

Informazioni importanti
- Leggere e conservare obbligatoriamente.
- Modifiche riservate.
- Le immagini non sono fedeli alle misure.

Conformità
Il fabbricante, Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Digital 506, 564 e 572 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: conformity.marantec.com

Rinvio
La documentazione dell'automazione o del ricevitore deve essere rispettata.

! ATTENZIONE!
Pericolo di lesioni in seguito ad un azionamento incontrollato del cancello!
- Azionare il comando e il radiocomando solo se non ci sono persone o oggetti nell'area di spostamento del cancello.
- Accertarsi che il comando e il radiocomando non siano utilizzati da bambini e persone non autorizzate.
- Accertarsi che il radiocomando non sia azionato accidentalmente (ad es. nella tasca dei pantaloni).

ES

i1 Indicador LED
i2 Apertura del emisor manual

1 Sinopsis del producto
Indicador LED — Teclas de función — Tecla de estado — Tecla de programación

2 Programar el emisor manual
1. Pulse la tecla **P** del motor durante 4 s.
2. Pulse 2 veces la tecla **P** del motor.
3. En el motor parpadea o △ ☐ ▽.
4. Pulse la tecla de programación 1 s. El LED parpadea 30 s.
5. Pulse 1 s la tecla de función deseada. El LED parpadea 1 vez.
6. Pulse 1 s la tecla **P** del motor.
7. En el motor se apaga o △ ☐ ▽.

Para programar más teclas de función, repita estos pasos.

3 Emisor manual programa emisor manual
1. Pulse 1 s la tecla de programación del emisor A. El LED parpadea 30 s.
2. Pulse 1 s la tecla de función programada. El LED parpadea 1 vez.
3. En el motor parpadea o △ ☐ ▽.
4. Pulse 1 s la tecla de programación del emisor B. El LED parpadea 30 s lento.
5. Pulse 1 s la tecla de función deseada. El LED parpadea 1 vez.
6. En el motor se apaga o △ ☐ ▽.

Para programar más teclas de función, repita estos pasos.

4 Manejar puerta/estado de pila
Pulse la tecla de función del emisor manual.
El LED parpadea 1 vez (10 parpadeos = cambiar la pila).

i3 Cambio de pila y montaje

Información importante
- Leer detenidamente y conservar.
- Sujeto a modificaciones.
- Las ilustraciones no están a escala.

Conformidad
Por la presente, Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico Digital 506, 564 y 572 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
conformity.marantec.com

Referencia
Observe la documentación del motor o del receptor.

! ¡ADVERTENCIA!
¡Riesgo de lesiones por accionamiento incontrolado de la puerta!
- Accione el mando o emisor manual solo si no hay personas ni objetos en la zona de movimiento de la puerta.
- Asegure que el mando y emisor manual estén alejados de niños o personas no autorizadas.
- Asegure que el emisor manual no se accione involuntariamente (p. ej., en el bolsillo).

NL

i1 Ledindicator
i2 Openen van de handzender

1 Productoverzicht
Ledindicator — Functietoetsen — Programmeerknop

2 Handzender programmeren
1. Toets **P** van de aandrijving 4s ingedrukt houden.
2. Toets **P** van de aandrijving 2x indrukken.
3. Op de aandrijving knippert of △ ☐ ▽.
4. Programmeertoets 1s indrukken. Ledje knippert 30s.
5. Gewenste functietoets 1s indrukken. Ledje knippert 1x.
6. Toets **P** van de aandrijving 1s indrukken.
7. Op de aandrijving gaat of △ ☐ ▽ uit.

Voor het programmeren van nog meer functietoetsen deze stappen herhalen.

3 Handzender programmeert handzender
1. Programmeertoets op handzender A 1s indrukken. Ledje knippert 30s.
2. De geprogrammeerde functietoets 1s indrukken. Ledje knippert 1x.
3. Op de aandrijving knippert of △ ☐ ▽.
4. Programmeertoets op handzender B 1s indrukken. Ledje knippert 30s langzaam.
5. Gewenste functietoets 1s indrukken. Ledje knippert 1x.
6. Op de aandrijving gaat of △ ☐ ▽ uit.

Voor het programmeren van nog meer functietoetsen deze stappen herhalen.

4 Deur bedienen / batterijstatus
Functietoets van de handzender indrukken.
Ledje knippert 1x (knippert 10x = batterij vervangen).

i3 Batterijvervanging en montage

Belangrijke informatie
- Goed lezen en bewaren.
- Wijzigingen voorbehouden.
- Afbeeldingen zijn niet op schaal.

Conformiteit
Hierbij verklaar ik, Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG, dat het type radioapparatuur Digital 506, 564 en 572 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
conformity.marantec.com

Verwijzing
De documentatie van de aandrijving of ontvanger moet in acht worden genomen.

! WAARSCHUWING!
Kans op letsel door ongecontroleerde deurbediening!
- Gebruik de besturing of handzender alleen maar als er zich geen personen of voorwerpen in het bewegingsbereik van de deur bevinden.
- Zorg ervoor dat de besturing en handzender niet door kinderen of onbevoegden worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat de handzender niet per ongeluk worden gebruikt (bijvoorbeeld in de broekzak).

PT

i1 Indicador LED
i2 Abertura do emissor manual

1 Vista
- Indicador LED
- Teclas de funções
- P Tecla de programação

2 Programar o emissor manual
1. Manter pressionada a tecla **P** do acionamento 4s.
2. Acionar a tecla **P** do acionamento 2x.
3. No acionamento pisca ou △ ☐ ▽.
4. Acionar a tecla de programação 1 s. LED pisca 30s.
5. Acionar 1 s tecla de funções desejada. LED pisca 1x.
6. Acionar tecla **P** do acionamento durante 1s.
7. No acionamento apaga-se ou △ ☐ ▽.

Para programar outras teclas de funções, repetir estes passos.

3 Emissor manual programa o emissor manual
1. Acionar a tecla de programação no emissor manual A 1s. LED pisca 30s.
2. Acionar a tecla de funções programada 1s. LED pisca 1x.
3. No acionamento pisca ou △ ☐ ▽.
4. Acionar a tecla de programação no emissor manual B 1s. LED pisca 30s lentamente.
5. Acionar a tecla de funções desejada 1s. LED pisca 1x.
6. No acionamento apaga-se ou △ ☐ ▽.

Para programar outras teclas de funções, repetir estes passos.

4 Comandar o portão / Estado da pilha
Acionar a tecla de funções do emissor manual.
LED pisca 1x (se piscar 10x = substituir a pilha).

i3 Substituição da pilha e montagem

Informações importantes
- É absolutamente necessário ler e conservar.
- Alterações reservadas.
- As figuras não são reproduzidas à escala real.

Conformidade
O(a) abaixo assinado(a) Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG declara que o presente tipo de equipamento de rádio Digital 506, 564 e 572 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: conformity.marantec.com

Aviso
A documentação do acionamento ou do recetor tem de ser observada.

ADVERTÊNCIA!

Perigo de lesões devido ao acionamento do portão descontrolado!
- Acione o controlo ou o emissor manual somente se não estiverem pessoas ou objetos na área do movimento do portão.
- Assegure que o controlo ou o emissor manual não sejam utilizados por crianças ou pessoas não autorizadas.
- Assegure que o emissor manual não seja acionado inadvertidamente (p. ex. no bolso das calças).

JP

i1 LEDランプ表示
i2 リモコンを開く

1 製品概要
- LEDランプ表示
- 機能ボタン
- P プログラミングボタン

2 リモコンをティーチする
1. 駆動装置の**P**ボタンを4秒間押し続けます。
2. 駆動装置の**P**ボタンを2回押します。
3. 駆動装置の または △ ☐ ▽ が点滅します。
4. プログラミングボタンを1秒間押します。LED ランプが30秒間点滅します。
5. 希望の機能ボタンを1秒間押します。LED ランプが1回赤く点滅します。
6. 駆動装置のPボタンを1秒間押します。
7. 駆動装置の または △ ☐ ▽ が消えます。

そのほかの機能ボタンのティーチのために同じステップを繰り返します。

3 リモコンがリモコンをティーチする
1. リモコン Aのプログラミングボタンを1秒間押します。LED ランプが30秒間点滅します。
2. ティーチされた機能ボタンを1秒間押します。LED ランプが1回赤く点滅します。
3. 駆動装置の または △ ☐ ▽ が点滅します。
4. リモコン Bのプログラミングボタンを1秒間押します。LED ランプが30秒間ゆっくり点滅します。
5. 希望の機能ボタンを1秒間押します。LED ランプが1回赤く点滅します。
6. 駆動装置の または △ ☐ ▽ が消えます。

そのほかの機能ボタンのティーチのために同じステップを繰り返します。

4 ドアを操作する / 電池の状態
リモコンの機能ボタンを押します。LED ランプが1回赤く点滅します（10回点滅するときは、電池を交換してください）。

i3 電池交換と取り付け

重要な情報
- 必ず読み、保管してください。
- 内容変更をすることがあります。
- 表示は寸法通りではありません。

基準一致宣言
基準一致宣言はログイン範囲をご覧ください。
または、専門取扱店でお求めください。
conformity.marantec.com

参照
開閉装置または受信機のドキュメンテーションを守ってください。

警告！

制御されないドア操作による怪我の危険！
- 人やものがドアの動作範囲にないときだけ、制御装置またはリモコンを操作してください。
- 制御装置やリモコンが子供や資格のない人によって使用されないように確保してください。
- リモコンが（例えばズボンのポケットの中で）誤って操作されないように確保してください。

PL

i1 Wyświetlacz LED
i2 Otwieranie pilota

1 Przegląd produktów
- Sygnalizacja LED
- Przyciski funkcyjne
- P Przycisk programowania

2 Programowanie pilota
1. Przytrzymać wciśnięty przycisk **P** napędu 4 s.
2. Nacisnąć 2× przycisk **P** napędu.
3. Na napędzie miga albo △ ☐ ▽.
4. Przytrzymać przycisk programowania przez 1 s. LED miga 30 s.
5. Przytrzymać pożądany przycisk funkcyjny przez 1 s. LED miga 1×.
6. Przytrzymać przez 1 s przycisk **P** napędu.
7. Na napędzie gaśnie albo △ ☐ ▽.

Aby zaprogramować inne klawisze funkcyjne, powtórzyć te kroki.

3 Pilot programuje pilot
1. Przytrzymać przez 1 s przycisk programowania pilota A. LED miga 30 s.
2. Przytrzymać 1 s zaprogramowany przycisk funkcyjny. LED miga 1×.
3. Na napędzie miga albo △ ☐ ▽.
4. Przytrzymać przez 1 s przycisk programowania pilota B. Dioda LED miga powoli przez 30 s.
5. Przytrzymać 1 s pożądany przycisk funkcyjny. LED miga 1×.
6. Na napędzie gaśnie albo △ ☐ ▽.

Aby zaprogramować inne klawisze funkcyjne, powtórzyć te kroki.

4 Obsługa bramy / stan baterii
Nacisnąć przycisk funkcyjny pilota.
LED miga 1× (10× mignięcie = wymienić baterię).

i3 Wymiana baterii i montaż

Ważne informacje
- Koniecznie przeczytać i przechować.
- Zmiany zastrzeżone.
- Ilustracje nie w skali.

Zgodność
Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Digital 506, 564 oraz 572 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: conformity.marantec.com

Odesłanie
Przestrzegać zasad w dokumentacji napędu oraz odbiornika.

UWAGA!

Zagrożenie urazem przez niekontrolowany ruch bramy!
- Uruchamiać polecenia na sterowniku lub pilocie wyłącznie, jeżeli w strefie ruchu bramy nie znajdują się osoby ani przedmioty.
- Upewnić się, że sterownik i pilot nie są obsługiwane przez dzieci ani osoby nieuprawnione.
- Upewnić się, że pilot nie może być uruchomiony przypadkowo (np. w kieszeni).

HU

i1 LED kijelző
i2 A kézi adó felnyitása

1 Termékáttekintő
- LED kijelző
- Funkciógombok
- P Programozógomb

2 Kézi adó betáplálása
1. A hajtás **P** gombjának lenyomva tartása 4mp-ig.
2. A hajtás **P** gombjának megnyomása 2x.
3. A hajtáson villog vagy △ ☐ ▽.
4. Programozógomb megnyomása 1mp-ig. LED villog 30mp-ig.
5. A kívánt funkciógomb megnyomása 1mp-ig, a LED 1x villog.
6. A hajtás **P** gombjának megnyomása 1mp-ig.
7. A hajtáson kialszik vagy △ ☐ ▽.

További funkciógombok betáplálásához ismételjék meg ezen lépéseket.

3 Kézi adó betáplálása kézi adóval
1. A programozógomb megnyomása 1 mp-ig az „A" kézi adón. LED villog 30mp-ig.
2. A betáplált funkciógomb megnyomása 1 mp-ig. a LED 1x villog.
3. A hajtáson villog vagy △ ☐ ▽.
4. A programozógomb megnyomása 1 mp-ig a „B" kézi adón. LED lassan villog 30mp-ig.
5. A kívánt funkciógomb megnyomása 1mp-ig, a LED 1x villog.
6. A hajtáson kialszik vagy △ ☐ ▽.

További funkciógombok betáplálásához ismételjék meg ezen lépéseket.

4 Kapu kezelése / akkuállapot
A kézi adó funkciógombjának megnyomása.
A LED 1x villog (10x villog = elemet cserélni).

i3 Elemcsere és összeszerelés

Fontos információk
- Kérjük elolvasni és megőrizni.
- Változtatások joga fenntartva.
- Az ábrák nem méretarányosak.

Megfelelőség
Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG igazolja, hogy a Digital 506, 564 és 572 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: conformity.marantec.com

Felhívás
A hajtás vagy a vevő dokumentációjában foglaltak betartása kötelező.

FIGYELMEZTETÉS

A kapu kontrollálatlan mozgása sérüléseket okozhat!
- A vezérlőt vagy a kézi adót csak akkor működtesse, ha nincsenek személyek vagy tárgyak a kapu mozgási területén.
- Biztosítsa, hogy a vezérlőt és a kézi adót nem használják gyermekek vagy illetéktelen személyek.
- Biztosítsa, hogy a kézi adót nem működtetik véletlenül (pl. a nadrágzsebben).

GR

i1 Ένδειξη **LED**
i2 Άνοιγμα του τηλεχειρισμού

1 Συνοπτική περιγραφή προϊόντος
- Ένδειξη LED
- Λειτουργικά πλήκτρα
- P Πλήκτρο προγραμματισμού

2 Προγραμματισμός τηλεχειρισμού
1. Πιέστε το πλήκτρο **P** του κινητήρα επί 4s.
2. Πατήστε το πλήκτρο **P** του κινητήρα 2x.
3. Στον κινητήρα αναβοσβήνει ή △ ☐ ▽.
4. Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού επί 1s . Η LED αναβοσβήνει 30s.
5. Πατήστε για 1s το πλήκτρο λειτουργίας που επιθυμείτε. Η LED αναβοσβήνει 1x.
6. Πατήστε το πλήκτρο **P** του κινητήρα για 1s.
7. Στον κινητήρα σβήνει ή △ ☐ ▽.

Για προγραμματισμό περισσότερων πλήκτρων λειτουργίας επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

3 Τηλεχειρισμός προγραμματίζει τηλεχειρισμό
1. Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού στον τηλεχειρισμό Α για 1s. Η LED αναβοσβήνει 30s.
2. Πατήστε το προγραμματισμένο πλήκτρο λειτουργίας για 1s. Η LED αναβοσβήνει 1x.
3. Στον κινητήρα αναβοσβήνει ή △ ☐ ▽.
4. Πατήστε το πλήκτρο προγραμματισμού στον τηλεχειρισμό Β για 1s . Η LED αναβοσβήνει 30s αργά.
5. Πατήστε για 1s το πλήκτρο που επιθυμείτε. Η LED αναβοσβήνει 1x.
6. Στον κινητήρα σβήνει ή △ ☐ ▽.

Για προγραμματισμό περισσότερων πλήκτρων λειτουργίας επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

4 Χειρισμός πόρτας / Κατάσταση μπαταρίας
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας του τηλεχειρισμού.
Η LED αναβοσβήνει 1x (αναβοσβήνει 10x = αλλάξτε μπαταρία).

i3 Αλλαγή μπαταρίας και συναρμολόγηση

Σημαντικές πληροφορίες
- Να διαβάσετε και να φυλάσσετε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες.
- Με την επιφύλαξη αλλαγών.
- Οι απεικονίσεις δεν είναι σε ακριβείς αναλογίες κλίμακας.

Συμμόρφωση
Με την παρούσα ο/η Marantec Marienfeld GmbH & Co. KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Digital 506, 564 και 572 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: conformity.marantec.com

Παραπομπή
Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το εγχειρίδιο του κινητήρα ή του δέκτη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος τραυματισμού λόγω ανεξέλεγκτης ενεργοποίησης της πόρτας!
- Να ενεργοποιείτε τον έλεγχο ή τον τηλεχειρισμό μόνο όταν είστε σίγουρος ότι δεν βρίσκονται άτομα ή αντικείμενα στον χώρο κίνησης της πόρτας.
- Βεβαιωθείτε ότι ο έλεγχος και ο τηλεχειρισμός δεν χρησιμοποιούνται από παιδιά ή από άτομα χωρίς εξουσιοδότηση.
- Βεβαιωθείτε ότι ο τηλεχειρισμός δεν ενεργοποιείται κατά λάθος (π.χ στην τσέπη).