

DE

Anschluss- und Einstellinformation

Betrieb der Schranke SH 50 mit dem Solarmast 4839570

EN


Connection and adjustment information

Operation of the SH 50 barrier with the 4839570 solar pole

FR


Informations relatives au raccordement et au réglage

Fonctionnement de la barrière SH 50 avec le mât solaire 4839570



SH 50 Steuerung / controller / Contrôle

	Menü / menu / Menu	Funktion Function Fonction	Wert value valeur
		F2	no
		F5	no
		F6	no



Farbcode/colour code/Code couleur IEC60757			
BK	Schwarz	Black	Noir
RD	Rot	Red	Rouge

Anschlusskabel/
connecting cable/
câble de raccordement

