

ANSCHLUSS - ROLLTOR-MOTOR - STEUERUNG SOMMER




MOTOR RECHTS

Tor-AUF-Position:
 Minus = Laufweg wird verkürzt
 Plus = Laufweg wird verlängert



Tor-ZU-Position:
 Minus = Laufweg wird verkürzt
 Plus = Laufweg wird verlängert



MOTOR LINKS

Tor-AUF-Position:
 Minus = Laufweg wird verkürzt
 Plus = Laufweg wird verlängert



Tor-ZU-Position:
 Minus = Laufweg wird verkürzt
 Plus = Laufweg wird verlängert

