

Programmierung Sommer Handsender mit 868,8 MHz

Einprogrammierung für Funkbefehl 1

1. Antriebskappe abnehmen.
2. Knopf „Code“ einmal für Funkbefehl 1 mit Schraubenzieher drücken. – *untere rote Leuchtdiode leuchtet* -
3. gewünschten Handsenderknopf 5 sec. gedrückt halten. – *Fertig* –

Einprogrammierung für Funkbefehl 2

1. Antriebskappe abnehmen.
2. Knopf „Code“ zweimal für Funkbefehl 2 mit Schraubenzieher drücken. – *obere rote Leuchtdiode leuchtet* -
3. gewünschten Handsenderknopf 5 sec. gedrückt halten. – *Fertig* –

Wichtig: So lange die Handsender-Taste gedrückt halten wie die LED am Antrieb blinkt, da der Code sonst nicht komplett übertragen wurde.

Hinweis: Sollen mehr als 4 Tore eingelernt werden, so können z.B. auch 2 HS-Knöpfe gleichzeitig bei Einlernen und dann beim Bedienen für einen Befehl verwendet werden (z.B. gleichzeitig Knopf 1+4 gleichzeitig drücken)

