



**Ausrichtung der Antenne  
wie Bild.**


**Maximale Anzahl von  
speicherbaren Kanälen  
= 16 Stück.**



**1 Einlernen des 1. Kanal für die Betätigung des Garagentorbetriebes**




**3 Einlernen des 2. Kanals für die Betätigung des Lichts oder der Teilöffnung**



**5 Verlassen des Lernens erfolgt automatisch innerhalb von 10 sec., wenn kein weiterer Kanal eingelernt wird !**

**6 Löschen aller eingelernter Handsenderkanäle**



**7 Überprüfen der Funktion**

