


# Handsender anlernen



Zum Anlernen des Handsenders halten Sie die schwarze Taste der Empfänger-Platine gedrückt.

Es sollte ein Dauersignal ertönen.

Drücken Sie nun zusätzlich die Taste auf dem Handsender welche Sie anlernen möchten bis ein drei-faches Bestätigungssignal ertönt.

Der Handsender sollte nun angelernt sein.

Zum Löschen von bestehenden Handsendern halten Sie die rote Taste gedrückt bis dies über ein Signal bestätigt wird.