


**Rolltor Steuerung RTS03M „Benny 3.0“
Handsenderprogrammierung 868,5 MHz**



- 1. Menü drücken, 2 sec. warten**
- 2. Funktion drücken**
- 3. Handsendertaste 2 sec. gedrückt lassen**
- 4. Handsender ist eingelernt**