Montageanleitung für Bumper zur Eckabdichtung
Installation of Bumper for Corner-Sealing

Version: 0.0
Datum: 16.09.2010

1

Bohrung Ø9mm im Abstand 8mm von der Profilkante bohren.
Feder mit Ketten-Schraubglied am Profil befestigen.

Drill hole Ø9mm in a distance of 8mm from edge of profile.
Fix spring to profile by using the chain-link.

2

Drahtseil in die Federöse einhängen.

Link spring with steel-wire.

3

Drahtseil und Eckabdichtung mit Ketten-Schraubglied verbinden.
Mutter durch festes Anziehen gegen Losdrehen sichern.

Connect wire and corner-sealing with the chain-link.
Tighten nut accurately.