


Dados técnicos

Frequência de rádio	868,8 MHz
Zona de tensão nominal	CA/CC 12 - 24 Volt ±20%
Zona de temperatura	-20 °C até +55 °C
Consumo máx. de corrente com carga	80 mA, CC 12 V
Consumo máx. de corrente com carga	175 mA, CA 24 V
Saída do contacto do relé sem energia potencial	
Capacidade de ruptura (carga ôhmica)	1.0 A, CA/CC 30 V
Área de aplicação	Recintos secos, abertos em todos os lados
Espaços em disco para memória	448 comandos de rádio; módulo de memória para encaixe (№ do art. 46365)
Medidas	109 x 40 x 32 mm
Peso	aprox. 55 g
Modo de programação	manualmente através da tecla de programação ou por rádio
Modo operacional	Operação de toque (método padrão) ou operação de ligação.

Instruções de segurança

- Os trabalhos elétricos só devem ser executados por pessoal especializado e formado.
- Antes dos trabalhos no receptor de rádio, torna-se sem tensão e proteja-o contra um religamento.
- Para uma operação segura devem ser cumpridas as determinações de segurança locais válidas para esta instalação. As informações podem ser obtidas junto às usinas elétricas, associação para a técnica elétrica, eletrônica e técnica de informação e junto às corporações profissionais.
- O suprimento de corrente do receptor de rádio deve corresponder às exigências para o SELV (SafetyExtraLowVoltage) e às fontes de corrente de capacidade limitada conforme EN 60950.
- Proteger o suprimento de corrente e as saídas do receptor de rádio contra interferência (por ex.: curto circuito). Para isto utilizar fusíveis apropriados.



Utilização prevista

- O controle remoto de instalações com risco de acidentes deve ocorrer somente com o contacto visual directo!
- O controle remoto de aparelhos e instalações com elevado risco de acidentes (por ex. instalações de guindaste) é proibido!
- O controle remoto somente é permitido para aparelhos e instalações, nos quais uma falha funcional no transmissor manual ou no receptor de rádio não resulte em nenhum risco para pessoas, animais ou bens materiais ou no caso deste risco não puder ser coberto por outros dispositivos de segurança.
- O operador não goza de nenhuma protecção contra falhas ocasionadas por outros equipamentos de telecomunicações ou dispositivos terminais (por ex. mesmo por instalações de rádio, as quais são operadas correctamente na mesma zona de frequência).
- Comprimento máximo de cabos em todas as conexões 3 m.
- O receptor de rádio é adequado para comandar aplicações com diferentes tipos de operação.

Por exemplo, um automatismo para portões de garagem pode ser comandado com o modo operacional Operação por toque, assim como uma instalação de alarme com o modo operacional Operação de ligação.

Após uma interrupção na rede (por ex. perda de corrente) o receptor de rádio coloca todas as saídas em DESLIGA. Ligar novamente uma instalação de alarme imediatamente após uma interrupção na rede ou protegê-la por meio de uma bateria independente.

Conexões e elementos funcionais

A) Contactos de relé sem energia potencial, secção transversal do cabo permitida no máximo 1,5 mm²

Alimentação de tensão

A.1	CA/CC 12 - 24 Volt
A.2	Massa

Contacto do relé R1/canal 1

A.3	
A.4	

Contacto do relé R2/canal 2

A.5	
A.6	

Tecla: Coloca o receptor de rádio na operação de programação, apagamento ou normal.

Módulo de memória para encaixe (art. 46365)
É possível uma ligação com o Codemaster - Somloq.

LEDs: Indicam, qual o canal selecionado e qual o tipo operacional actualizado.

D.1 Contacto do relé R1 / canal 1
D.2 Contacto do relé R2 / canal 2

Tecla do emissor manual: transmite um comando ao receptor de rádio.

Para a remoção do módulo de memória, retirar a carcaça do receptor de rádio.

Modo operacional
Operação de toque
Enquanto uma tecla no transmissor manual for accionada, o LED se acende.

Operação de ligação
Enquanto o canal no receptor de rádio estiver ligado, o LED se acende.

Programar manualmente o transmissor manual

- Para programar um transmissor manual, premir a tecla de programação (B). Ativar a compressão repetida da tecla de programação (B) são seleccionados os canais desejados.

Dados técnicos

Frequência de rádio	868,8 MHz
Zona de tensão nominal	CA/CC 12 - 24 Volt ±20%
Zona de temperatura	-20 °C até +55 °C
Consumo máx. de corrente com carga	80 mA, CC 12 V
Consumo máx. de corrente com carga	175 mA, CA 24 V
Saída do contacto do relé sem energia potencial	
Capacidade de ruptura (carga ôhmica)	1.0 A, CA/CC 30 V
Área de aplicação	Recintos secos, abertos em todos os lados
Espaços em disco para memória	448 comandos de rádio; módulo de memória para encaixe (№ do art. 46365)
Medidas	109 x 40 x 32 mm
Peso	aprox. 55 g
Modo de programação	manualmente através da tecla de programação ou por rádio
Modo operacional	Operação de toque (método padrão) ou operação de ligação.

Programar o transmissor manual por rádio

Os ajustes do transmissor manual já programado são 1:1 copiados para o novo transmissor manual.

Não é possível um transmissor manual de comando Teledoy/30. **Resumo:**

- Transmissor manual programado manualmente.

Modo de procedimento

1. Premir a tecla de programação (B).
2. Premir a tecla do transmissor manual desejada nos próximos 10 segundos.
 - O LED apaga, a operação de programação está concluída.

Apagar a tecla do emissor manual do receptor de radiofrequência

Se o utilizador mudar para uma instalação de garagem coletiva e quiser levar o seu transmissor manual, todos os comandos de rádio do transmissor manual devem ser apagados do receptor de rádio.

Atenção!
Por motivos de segurança, devem apagar-se todas as teclas e todas as combinações de teclas do emissor manual!

1. Premir a tecla (B) e manter premida por 5 segundos até que um LED piscando seja visível (por ex. canal).
2. Soltar a tecla (B) - o receptor de rádio encontra-se no modo de apagamento.
3. Premir a tecla (B) - o receptor de rádio encontra-se no modo de apagamento.

Repetir a operação 1 - 3 para todas as teclas e combinações de teclas.

Apagar o canal de rádio do receptor de rádio

1. Premir a tecla (B) no receptor de rádio e manter premida.
 - 1x para contacto do relé R1 / canal 1
 - LED (D.1) acende.
 - 2x para contacto do relé R2 / canal 2
 - LED (D.2) acende.
- Após 5 segundos, o LED pisca.
- Após todos os 10 segundos o LED acende.

- 2. Soltar a tecla (B) - a operação de apagamento está concluída.

Apagar a memória do receptor de radiofrequência!

Se um transmissor manual for perdido, todos os canais no receptor de rádio devem ser apagados por motivos de segurança! A seguir o receptor de rádio deve programar novamente todos os transmissores manuais.

1. Premir a tecla (B) no receptor de rádio e manter premida.

- Após 5 segundos, o LED pisca.
- Após todos os 10 segundos o LED acende.

- 2. Soltar a tecla (B) - a operação de apagamento está concluída.

Ajustar o tipo operacional

- O tipo operacional está ajustado para Operação de toque de modo normal.
- O tipo operacional pode ser ajustado para cada canal.

Atenção!
Soltar a tecla de programação somente após o piscar do LED (2x ou 1x), senão os transmissores manuais programados podem ser apagados.

Modo de procedimento

1. Premir a tecla (B) no receptor de rádio e manter premida.
 - LED (D.1) acende.
 - 2x para contacto do relé R2 / canal 2
 - LED (D.2) acende.
- Após 5 segundos, o LED pisca.
- Após um total de 15 segundos o LED acende.
- Após um total de 25 segundos todos os LEDs acendem.

- 2. Soltar a tecla (B) - a operação de programação está concluída.

Conectar a antena externa

- Se a antena interna do receptor de rádio não gerar nenhuma recepção suficiente, pode ser conectada uma antena externa (№ de art. 7004).

Operação de ligação: LIGA - pausa - LIGA - pausa
Operação de toque: LIGA - LIGA - pausa - LIGA - LIGA - pausa

S-2-kanals radiomottagare
Artikelnr 4796V002

Teknisk information

Radiofrekvens	868,8 MHz
Markningsområde	AC/DC 12 - 24 volt ±20%
Temperaturområde	-20 °C till +55 °C
max. strömförbrukning vid max. ämrfelvått	80 mA, DC 12 V
max. strömförbrukning vid max. ämrfelvått	175 mA, AC 24 V
Utgångspotentialf reläkontakt	
Fjärrknapptact (ohmsk belastning)	1.0 A, AC/DC 30 V
Erhållningsplats	torra, helt omsluta rum
Minnesutrymme	448 radiokommandon; minnesmodul kan anslutas (art.nr. 46365)
Mått	109 x 40 x 32 mm
Vikt	ca 55 g
Inställningsläge	manuellt via inställingsknapp eller via fjärrsignal.
Driftsätt	Knappdrift (standardmetod) eller kopplingsdrift.

Säkerhetsanvisningar

- Elektriska arbeten får utföras endast av behörig elektriker.
- Innan du utför arbeten på radiomottagaren ska du koppla från spänningen och säkra den från allt späs.
- För säker drift måste de lokala säkerhetsbestämmelser som gäller för anläggningen följas. Du kan få mer information från leverantör, VDE och transchorganisationer.
- Radiomottagarens strömförbrukning måste uppfylla kraven för SELV (SafetyExtraLowVoltage) och strömförbrukning med begränsad effekt enligt EN 60950.
- Såkra strömförspänningen och radiomottagarens utgångar mot störmörning (t.ex. kortslutning). Använd lämpliga skyddsåtgärder.

Avsedd användning

- Fjärrstyrning av anläggningar med olycksfria fär endast möjlig vid direkt visuell kontakt.
- Fjärrstyrning av apparater och anläggningar med höjd olycksrisk (t.ex. krananläggningar) är förbjuden!
- Fjärrstyrningen är endast tillåten för apparater och anläggningar där en funktionstörning i fjärrkontrollen eller radiomottagaren inte innebär en risk för personer, djur eller saker eller att risken hindras genom andra säkerhetsanordningar.
- Användaren har inget skydd mot störmörning p.g.a. andra apparater sättningsanläggningar för fjärrkommunikation (t.ex. även genom radiolanläggningar som korrekt används inom samma frekvensområde).
- Maximal kabelängd till alla anslutningar är 3 meter.
- Radiomottagaren är avsedd för att aktivera användning via driftslaget knappdrift och via larmanläggning via driftslaget kopplingsdrift.
- Efter ett nättavbrott (t.ex. strömväbrott) sätter radiomottagaren alla utgångar på AV. En styrd larmanläggning måste slås på igen efter ett nättavbrott eller säkras via ett buffertbatteri.

Reläkontakt R1/canal 1
→ LED (D.1) lysar.
→ 2x för reläkontakt R2/canal 2
→ LED (D.2) lysar.
→ Efter ytterligare 10 sekunder lysar LED.N.
→ Efter totalt 30 sekunder blinkar LED.N.

Reläkontakt R2/canal 2
→ LED (D.1) lysar.
→ 2x för reläkontakt R1/canal 1
→ LED (D.2) lysar.
→ Efter ytterligare 10 sekunder lysar LED.N.
→ Efter totalt 25 sekunder lysar alla LED.er.
→ Efter totalt 30 sekunder blinkar LED.N.

Knappdrift: PA - pausa - PA - pausa
Kopplingsdrift: PA - pausa - PA - PA - pausa

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Programera fjärrkontrollen manuellt

- För att programera en fjärrkontroll trycker du på programmeringsknappen (B). Geomet att trycka på programmeringsknappen (B) flera gånger väljs de önskade kanalerna.

1. Tryck på programmeringsknappen (B).
 - 1x för kanal 1 (LED D.1 länds)
 - 2x för kanal 2 (LED D.2 länds)
2. Tryck på önskad fjärrkontrollsknapp inom 10 sekunder.
 - LED'n slöcknar, programmeringen är avslutad.

Fjärrprogramering av fjärrkontrollen

Inställningarna från den redan programmerade fjärrkontrollen kopieras 1:1 till den nya fjärrkontrollen.

En LED'n slöcknar Teledoy/30-kommandofjärrkontroll.

Erhållningsplats
• Manuellt programmerad fjärrkontroll.

Tilläggsuppgifter

1. Tryck på knapparna 1 och 2 på den programmerade fjärrkontrollen i 5 sekunder.
 - LED N.1 (kanal 1) lysar.
2. Tryck på valfri knapp på den nya fjärrkontrollen.
 - LED'n på radiomottagaren blinkar och släcks.
 - Programmeringen är avslutad.

Radera fjärrkontrollknapp från radiomottagaren

Om en återmarkärs ska flytta från det gemensamma garaget och vill ta med sig sin fjärrkontroll, måste alla radiokommandon på den fjärrkontrollen raderas från radiomottagaren.

Obs!
Av säkerhetsskäl bör alla knappar och alla kombinationer till fjärrkontrollen raderas!

1. Tryck på knappen (B) på radiomottagaren och håll den nedtryckt.
2. Tryck på reläkontakt R1/canal 1
→ LED (D.1) lysar.
3. Tryck på reläkontakt R2/canal 2
→ LED (D.2) lysar.
4. Efter ytterligare 10 sekunder lysar LED.N.
5. Efter totalt 30 sekunder blinkar LED.N.

Radera radiokanal från radiomottagaren

1. Tryck på knappen (B) på radiomottagaren och håll den nedtryckt.
 - 1x för reläkontakt R1/canal 1
 - LED (D.1) lysar.
 - 2x för reläkontakt R2/canal 2
 - LED (D.2) lysar.
- Efter 5 sekunder blinkar LED.N.
- Efter ytterligare 10 sekunder lysar LED.N.
- Efter totalt 25 sekunder lysa alla LED.er.

- 2. Sätt knappen (B) - raderingen är avslutad.

Radera radiokanal från radiomottagaren

1. Tryck på knappen (B) på radiomottagaren och håll den nedtryckt.
 - 1x för reläkontakt R1/canal 1
 - LED (D.1) lysar.
 - 2x för reläkontakt R2/canal 2
 - LED (D.2) lysar.
- Efter 5 sekunder blinkar LED.N.
- Efter ytterligare 10 sekunder lysar LED.N.
- Efter totalt 25 sekunder lysa alla LED.er.

- 2. Sätt knappen (B) - raderingen är avslutad.

Ställa in driftsätt

- Driftsättet är normalt inställt på knappdrift.
- Driftsättet kan ställas in för varje kanal.

Obs!
Programeringsknappen först när LED'n har blinkat (2x resp. 1x) annars kan programmerade fjärrkontroller raderas.

Reläkontakt R1/canal 1
→ LED (D.1) lysar.
→ 2x för reläkontakt R2/canal 2
→ LED (D.2) lysar.
→ Efter totalt 25 sekunder lysa alla LED.er.
→ Efter totalt 30 sekunder blinkar LED.N.

Reläkontakt R2/canal 2
→ LED (D.1) lysar.
→ 2x för reläkontakt R1/canal 1
→ LED (D.2) lysar.
→ Efter totalt 25 sekunder lysa alla LED.er.
→ Efter totalt 30 sekunder blinkar LED.N.

Knappdrift: PA - pausa - PA - pausa
Kopplingsdrift: PA - pausa - PA - PA - pausa

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

Driftsätt
Knappdrift
När en knapp på fjärrkontrollen trycks ner lysar LED.N.
Kopplingsdrift
När en knapp på radiomottagaren är inkopplad lysar LED.N.

HU 2 csatornás rádióvevő
cikksz. 4796V002

Műszaki adatok

Rádiófrekvencia	868,8 MHz
Névleges feszültségátviteltartomány	AC/DC 12 - 24 Volt ±20%
Hőmérsékletartomány	-20 °C - +55 °C
max. áramfelvétel	80 mA, DC 12 V
max. áramfelvétel	175 mA, AC 24 V
Potenciálmentes jelföldelőintézkedés	
Kapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés)	1.0 A, AC/DC 30 V
Felhasználási terület	száraz, minden oldalról zárt tér
Memóriahelyek száma	448 rádióparancs; dugaszolható memóriamodul (cikksz. 46365)
Méret	109 x 40 x 32 mm
Tömeg	kb. 55 g
Tanuló üzemmód	kézzel, betanított gombbal vagy rádiójelel
Üzemmód	Impulzus üzemmód (alapsó üzemmód) vagy kapcsoló üzemmód.

Biztonsági utasítások

- A villamos munkákat csak kiképzett elektromos szakemberek végezhetik el.
- Mielőtt munkát végezne a rádióvevő, kapcsolja azt ki és gondoskodjon arról, hogy ne lehessen visszakapcsolni.
- A biztonságos működésért az adott helyen a berendezés érvényes biztonsági előírásokat be kell tartani! Az elektromos művek, a VDE és a szakmai szövetségek szolgálnak erre vonatkozó információival.
- A rádióvevő áramellátásának teljesítése kell a SELV (SafetyExtraLowVoltage) és a korlátozott teljesítményű áramforrásokra az EN 60950 szerint érvényes követelményeket.
- A rádióvevő áramellátását és kimenetelt zavarképző elemek (pl. rövidzárlat) védeni kell. Ehhez meg kell vizsgálni a biztonságos működését.

Rendeltévesztészer használát

- Azon berendezéseket, amelyeknél balesetvesztély áll fenn, csak közvetlen rálátás esetén szabad távirányítani!
- Fokozott balesetvesztély áll fenn az olyan berendezéseknél, amelyeknél a távirányítás a biztonságos működésért az adott helyen a berendezés érvényes biztonsági előírásokat be kell tartani!
- Az üzemeltető semmilyen végzettség nélkül nem évez az olyan berendezésekkel szemben, melyeket más távfelvezési berendezések vagy végberendezések okoznak (pl. rádióadászisztek, melyeket szabványosan ugyanabban a frekvenciatarományban használnak).
- Maximál kabelhángd till alla anslutningar är 3 m.
- A rádióvevő különböző üzemmódi alkalmazások vezérlésére alkalmas.
- Igy például egy garázsokaj-hajtómű vezérlésére impulzus üzemmódban, egy napszórótervez pedig kapcsoló üzemmódban, az üzemeltetőnek külön beállítást kell tenni.
- A hálózat megszakadása (pl. áramszünet) után a rádióvevő minden kimenetét ki állapítja kapcsolt. A vezérlést napszórótervez a hálózat megszakadása után újra be kell kapcsolni, vagy szünetmentes tápegységhez biztosítani.

Csatlakozások és működési elemek

A) potenciálmentes jelföldelőintézkedés, megengedett kábelkeresztmetszet max. 1,5 mm²

Feszültségjelölés

A.1	AC/DC 12 - 24 Volt
A.2	Jord

Reläkontakt R1/canal 1

A.3	
A.4	

Reläkontakt R2/canal 2

A.5	
A.6	

B) Gomb:
Zselyk-przezkazníka R1 / kanal 1
Zselyk-przezkazníka R2 / kanal 2

C) Dugaszolható memóriamodul (cikksz. 46365)
Somloq - Codemaster kapcsolat lehetősége.

D) LED-ek:
Azt mutatják, melyik csatorna lett kiválasztva és melyik üzemmódi aktív.
D.1 R1 jelföldelőintézk. / 1. csatorna
D.2 R2 jelföldelőintézk. / 2. csatorna

E) Távirányító gomb:
Parancsolt kód a rádióvevőre.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Üzemmód
Impulzus üzemmód
Amíg gombot működtet a kézi adón, világít a LED.
Kapcsoló üzemmód
Amíg a csatorna a rádióvevő be van kapcsolva, világít a LED.

Kézi adó manuális betanítása

- Kézi adó betanításához nyomja meg a betanító gombot (B).
- A betanító gomb (B) többször megnyomásával választható ki a kívánt csatorna.

1. Nyomja meg a betanító gombot (B).
 - 1x az 1. csatornához (D.1 LED világít)
 - 2x az 2. csatornához (D.2 LED világít)
2. A kívánt távirányító gombot 10 másodpercen belül nyomja meg.
 - A LED kialszik, a betanítási folyamat véget ért.

Kézi adó betanítása rádiójelel

A már betanított kézi adó beállításait 1:1-ben átmozgató az új kézi adóra.

Nem lehetséges Teledoy/30-kézi parancsaddal.

Előfeltételek
• Manuálisan betanított kézi adó.

Eljárás

1. A betanított kézi adó 1. és 2. gombját 5 másodpercig nyomja meg.
 - A D.1 LED (1. csatorna) világít.
2. Tetszőleges gombot nyomjon meg az új kézi adón.
 - A LED a rádióvevő villog és kialszik.
 - A betanítási folyamat véget ért.

A kézi távirányító gomb törlése a rádióvevőből

Ha egy termégarzás használója eltörlésé és szeretné magával vinni a kézi adót, a kézi adó összes rádióparancsait ki kell törölni a rádióvevőből.

Figyelem!
A betanított gombok a távirányító minden gombját és minden gombkombinációt ki kell törölni!

1. Nyomja meg a (B) gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, amíg egy LED nem villog (mindgye, lenyomva).

2. Engedje el a (B) gombot - a rádióvevő ezzel törles módban van.

3. Nyomja meg a távirányítónak azt a gombját, amelynek betanítását a rádióvevőből törles szeretné.

- A LED kialszik. A törles befejeződött.

Rádiócsatorna törlése a rádióvevőből

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a (B) gombot a rádióvevőn.
 - 1x az R1 jelföldelőintézköz / 1. csatorna
 - LED (D.1) világít.
 - 2x az R2 jelföldelőintézköz / 2. csatorna
 - LED (D.2) világít.
- 5 másodperc múlva villog a LED.
- További 10 másodperc múlva világít a LED.

- 2. Engedje el a (B) gombot - a törles befejeződött.

A rádióvevő memóriájának törlése

Ha egy távirányító törlésé, akkor biztonsági okból a rádióvevőben az összes csatornát törölni kell. Ezután a rádióvevőben az összes kézi adót újra be kell tartani!

1. Nyomja meg és tartsa nyomva a (B) gombot a